

Condiciones funcionales / requisitos técnicos															
	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
Advertencias para la medida	sin control de recepción	sin indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> utilizar únicamente plataformas de trabajo elevables que hayan sido inspeccionadas antes de su primer uso por un perito (certificado de comprobación) o que estén provistas de la identificación CE Durante la maniobra de las plataformas de trabajo elevables, los operarios sólo pueden estar en la plataforma si lo admiten las instrucciones de manejo. 	ha de responder a las directrices de máquina y estar provisto de la identificación CE			identificación CE según directrices de maquinaria	<ul style="list-style-type: none"> se ha de disponer del „handover certificate“ (certificado de recepción) del montador el certificado sobre el examen completo ha de estar disponible junto a la máquina 	No se admite el transporte simultaneo de personas y materiales		<ul style="list-style-type: none"> utilizar únicamente plataformas de trabajo elevables, que antes de su primera utilización hayan sido comprobadas por un perito (certificado de comprobación) o que estén provistas de la identificación CE en caso de que sean necesarias reparaciones para su utilización segura, se han de informar a las autoridades en el plazo de 28 días. marcar con el peso útil, no sobrepasar el peso útil, excepto en caso de pruebas marcar con el número de personas máximas admitidas 	<ul style="list-style-type: none"> utilizar únicamente plataformas de trabajo elevables que antes de su primera utilización hayan sido comprobadas por un perito (certificado de comprobación) o que estén provistas de la identificación CE Durante la maniobra de las plataformas de trabajo elevables, los operarios sólo pueden estar en la plataforma si lo admiten las instrucciones de manejo. 	sin indicaciones		